

ARAI NEWS



メットは右腕に懸え、右スタート / 作動は左手の3本指を使うだけだ。



2 シールドを金剛位置に上げたあと、裏面でロックレバーを裏に押しながらホルダーをつまみ、めくり上げる。



3 裏フック上のシールドを押しつつ、同時に、裏面を裏面をつまみ上げ、力はそんなに入れなくてOK。



4 裏面でシールドを前方に向かってつまみ上げると、簡単に外れるヨ。



5 右腕に、左腕に、両手を揃えて、メットは左腕に持ちかえ、右手の3本の指を使い再スタート。



6 2と同様に右腕ホルダーを外す。



7 右腕シールドは裏面だけで、裏面を裏面をめくり上げるだけでOKだよ。



8 一歩、この通り / シールドを押し、でもなるべく部品は壊さないヨ!



9 今度は取り付け / メットは左腕に、シールドを全開位置に合わせ、下層を本体のフックに差しこむ。



10 フック上部の裏面と裏面を裏面をつまみ上げると、簡単に引っかかるヨ!



11 ホルダーは内層上のツメを裏面上の穴に引っかける。



12 次に中層と入れ替えて、ホルダーをシールドのツメが引っかかるように引き下げ、裏面でロックレバーの後ろからホルダーを押しこむ。



13 いいよ、裏面をフック、メットは右腕に、全開位置のままのシールド下層を折り曲げながらフックに引っかける。



14 フックに引っかかると同時に裏面のツメだけが引っかかるようになるヨ。



15 そこで、裏フックの上あたりのシールドを強く押し、気持よく / パンとはまるはずだ!



16 12と15時にホルダーをロックする。これでシールドの取り外し、取り付け完了、練習して15秒に減速しよう!

アドシスLタイプ(アストロ-RD)、Nタイプ(ラバイド-VⅢR)の 上手な外し方、取り付け方。

(株)アライヘルメット
〒330 埼玉県大宮市東町2-12
TEL(048)641-3825~7



●アフターサービスの窓口は品質管理課です。
製品の事なら、お気軽にご相談ください。
直通 TEL (048)645-3661