

アライだからできるヘルメットの手入れ方法

夏の終わりに問い合わせが多くなるのがヘルメットの手入れ方法です。ぜひ参考にしてください。

▼フルシステム内装の場合



1 フルシステム内装を全て取り外します。

2 クレードルパッドは布地だけを取り外します。

3 取り外れた内装を洗濯ネットに入れます。



4 洗濯機に入れ、普通の洗濯物と一緒に洗います。

5 風通しの良い場所で乾燥させます。

6 ヘルメットに取り付けて出来上がりです。

▼システム内装の場合



1 システムパッドを外し、システムパッドの布地を取り外します。

2 ドレンキャップを鉛筆などで押し出しながら取り外します。

3 洗剤を薄めに溶いた水につけ、優しく押し洗いして、真水でゆすぎます。



4 大きなバスタオルで内装の水分を十分に吸い取ってください。

5 ドレンキャップを逆さにして、風通しの良い場所で日陰干しさせてください。

6 丸一日乾かして、システムパッド、シールドを取り付けてください。

汗や油分で汚れた内装を丸洗いすることは、ヘルメットを清潔にするだけでなく、油分を吸ってタレの出たクッション材に、弾力を蘇らせ、より良好なフィット感を取り戻す事もできます。お試しください。